

DIWA-Evo

Détergent liquide pour vaisselle et verres

- ▲ Liquide vaisselle pour lave-vaisselle professionnel à une ou plusieurs cuves
- ▲ Élimination rapide et efficace des restes d'aliments et résidus de thé et de café
- ▲ Réduit l'accumulation d'amidon sur la vaisselle
- ▲ Haute efficacité pour toutes les duretés d'eau
- ▲ Empêche la formation de dépôts de calcaire
- ▲ Exempt de NTA, de chlore et de phosphates
- ▲ Respecte les matériaux



Domaine d'application

Pour tout type de vaisselle résistant à l'alcalinité en porcelaine, verre, inox et plastique. Non adapté pour le lavage de la vaisselle en aluminium ou caoutchouc ni pour les articles aux décors fragiles.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Respecter le mode d'emploi du fabricant.

Lavage de la vaisselle en machine :

Les valeurs de dosage sont comprises entre 1,5–5 g/L d'eau.

Le dosage s'effectue via un dispositif de dosage intégré à la machine ou un système de dosage KIEHL programmable.

Afin d'obtenir le meilleur résultat de lavage, le dosage sera effectué en fonction des conditions spécifiques au site (dureté de l'eau, degré de salissure, type de machine).

La consommation dépend des conditions et exigences spécifiques au site.

Pour un résultat optimal, utiliser ce produit en association avec le liquide de rinçage DIWA-Pronto. En cas de changement de produit, le système de dosage et les tuyaux doivent être soigneusement rincés à l'eau.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs amphotères < 5 %, alcalis, inhibiteurs de corrosion.
pH produit concentré : env. 13,5

pH solution prête à l'emploi : env. 10,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Sodium Hydroxide (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Contenu en kg	Nombre UC par palette
j567210	Bidon de 10 L	12.0	60
j567221	Bidon de 20 L	24.0	36
j567272	Fût de 200 L	240	2